

Notice de changement d'automate $\mu PC \rightarrow pCOOEM+$ avec programme 5.6

Objet : Arrêt de fabrication des cartes µPC et remplacement par pCOOEM+



Modèles co	ncernés	PA Pour peut	PAC AMZAIR équipées de µPC Pour R-SOL mono : un changement de transformateur peut être nécessaire (40 VA mini)						
Outillage né	écessaire	-	 Petit tournevis plat Pince coupante Pince à bec 						
Matériel fou AMZAIR	<u>irni par</u>	-	 Nouvel automate (10886) Nouveau kit de connecteurs (10887) Kit de fils remplacement rapide Schéma électrique 						
Rédigé par :	VJ	Contrôlé	par :	VJ	Validé par :	VJ			





Affichage et acquittement des alarmes	▲ 16:36 19/10/20 Unit:01 ↑	Haut
Accès au menu principal	O □ T.Sanit.: 45.0°C I.Ext.: 10.0°C T.Instal.: 34.5°C	Valider
Retour	5 <mark>3 7 0 5777:</mark> 4	Bas

Préambule :

La carte mère de remplacement est livrée avec la version logiciel préchargée mais les paramètres propres à l'installation seront perdus :

Etape 1 : Collecter les paramètres et indiquer les valeurs dans le tableau de relevés en page 6 à 10

Procédure :

Etape 2. Arrêter la PAC



Puis Couper l'alimentation électrique avec les disjoncteurs E0 et E1



Etape 3 : Sur la carte mère <u>(voir page 6)</u> décâbler les sorties C1(présent sur bornier J12), C2(J13), C3(J14) et C4(J15). Supprimer les fils en décâblant également sur le bornier 41 du tableau électrique de la pompe à chaleur

(Ces fils qui ne seront pas réutilisés peuvent être coupés afin de faciliter le retrait)



Etape 4 : Décâbler les fils raccordés sur les GND des borniers J2 à J5 et J18 si présents. Supprimer les fils en décâblant également sur le bornier 70 / 80 ou 60 du tableau électrique de la pompe à chaleur.

Etape 5 : Débrancher l'alimentation carte J1, puis les connecteurs J10 et J11. Si présente, débrancher le connecteur carte RS485 (petite carte au milieu carte mère) et débrocher cette dernière de la carte mère. La carte RS485 est à conserver pour remontage sur la nouvelle carte.

Etape 6 : Recâbler la nouvelle carte en débranchant / rebranchant un par un les fils et en respectant cette correspondance (voir bornier µPC et pCOOEM+ en annexe):

Borniers partie supérieure carte											
Ancienne	J12			J13			J15				
Carte (µPC)	No1	No2	No3	No4	No5	No6	No8	No9	No10	No11	No12
Nouvelle	J16	J17	J18	J19	J20	J22	J23		J28		J27
Carte (pCOOEM+)	No1	Out2	Out3	Out4	Out5	No6	No8	No11	No12	No13	No9

Pour faciliter le recâblage, supprimer les languettes de goulotte (à tourner à 180 ° à l'aide d'une pince à bec) de début J2 à fin J7 et laisser 3 languettes en fin de goulotte

Borniers partie inférieure carte											
Ancienne	J2	-	J3						J4		
Carte (µPC)	+5VR	B1	B2	B 3	B4	B5	B6	B7	DI1	DI2	DI3
Nouvelle	J4	-	J2		J	3	J	4	J2	25	J7
Carte (pCOOEM+)	+5VR	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	DI7	DI8	DI4

Suite borniers partie inférieure carte											
Ancienne J4						J18					
Carte (µPC)	DI4	DI5	DI6	DI7	Y1	Y2	Y3	Y4	B8		
Nouvelle	J26		J7			J6		J26	J5		
Carte (pCOOEM+)	DI9	DI1	DI2	DI3	Y1	Y2	Y3	Y4	U8		

Fin borniers partie inférieure carte							
Ancienne	J18			J16			
Carte (µPC)	B9	B10	B11	DI8	DI9		
Nouvelle		J5		J26			
 Carte (pCOOEM+) 	U9	U10	U11	DI10	U12		

AMZAIR Industrie 521 rue Gustave Eiffel 29 860 Plabennec Page 3 sur 9



Il ne reste maintenant plus aucun fil de raccordé sur l'ancienne carte.

Etape 7 : Déclipser l'ancienne carte de son rail de fixation. Retirer les borniers J3 et J18 afin de pouvoir accéder aux languettes de fixations.

Etape 8: Installer la nouvelle carte, retirer la borne J2 et J6 afin de pouvoir accéder aux languettes de fixations

Etape 9 : Brancher le câble gris (C1) précablé sur la partie supérieure de la carte sur le bornier 41 et le câble bleu (C2) en 40.

Etape 10 : Brancher le câble bleu (GND) précâblé sur la partie inférieure de la carte sur le bornier 60.

Si le bornier 60 n'est pas présent, câbler ce dernier sur la borne 70. Câbler également le câble bleu qui est fourni pour ponter les bornes 62, 70 et 80. Attention ! Ponter 62,70 et 80 comme représenté sur le bornier ci-dessous.



Etape 11 : Rebrancher le connecteur J1 Le connecteur J10 vient maintenant en J9 et le J11 en J12.



<u>Etape 12</u> : Rebrancher la carte RS485 (si présente sur ancienne carte) Tirer sur le cache en plastique translucide en haut à gauche de l'automate et couper la partie perforée pour créer une ouverture (voir ci-dessous)



Et brancher le connecteur vert (GND, +,-)

Etape 13 : Remettre sous tension avec E0 et E1

<u>Etape 14</u> : A l'aide du tableau des relevés, reporter les valeurs dans les nouveaux menus pour retrouver les réglages initiaux

Etape 15 : Vérifier les valeurs HP, BP, sondes, dans le menu **D** Entrées, sorties : les valeurs doivent êtres stables et cohérentes

Etape 16 : Redémarrer la PAC





Passer de "Arrêt" à "Marche" et valider.

Fin de la procédure



Emplacement des connecteurs <u>µPC :</u>



pCOOEM+ :



Page 6 sur 9



Pour connaitre la version installée :



Page 7 sur 9



Accès au menu Gfa 03:



Page 8 sur 9

AMZAIR* La pompe à chaleur autrement !

TABLEAU DE RELEVE PUIS DE REPORT DES PARAMETRES LORS DU PASSAGE EN PROGRAMME 5.6 SUR PAC TOR (SILENZ, TEREO, RENOV)

Date			Heure		Fait par										
N° sé	rie PAC				Type de PAC										
N° écran en V 5.6	N° écran en V 4.x/ 5.1	N° écran en V 5.2	N° écran en V 5.4 / 5.5		Paramètres		Vale	urs							
				Configuration		(Dui	N	on						
F01		$\mathbf{\mathbf{X}}$		Installation décou découplage) ? <i>Nouveauté 5.6</i> : laiss découplée (uniqueme 1 seule zone 100% ou	plée (ballon tampon + circulateur er OUI sauf si l'installation n'est pas nt pour PAC en chauffage seul sur PCBT en uverte)										
	Ha01	Ha01	F01	Présence ECS ?											
			$\overline{}$	Rafraîchissement Nouveauté 5.6 : OUI	? uniquement si installation adaptée (+										
	an a			Type de thermo	stat nar zone	Aucun	Contact	e-Th	Chrono-						
500	Ha04-1	11-05-4	500	Zone 1	Nouveauté 5.6 : choix thermostat chrono-	Aucun	oontaot	(Th-tune)	proportionnel						
F02	Oui = e-Th (th-tune) Non = contact	Ha05-1	F02	Zone 2	proportionnel										
				Zone 3	PS : il n'y a plus de menu présence V2V										
				Affectation loi d	eau chauffage par zone		Loi d'e	au 1	Loi d'eau 2						
	Gfc56 + Ha04-2	CfoE6		Zone 1											
F03	Oui = loi d'eau 1ou	Ha05-2	F03	Zone 2											
	Non =			Zone 3											
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,													
				Type de régulati	on loi d'eau	Sta	ndard	Mélangée							
F04	F04 Ha04-2* Ha05-3 F04		F04	Loi d'eau 1 ToR = Standard en 5.6 Loi d'eau 2 0-10V = Mélangée en 5.6											
			1	Deremètres des	leis dlasu shauffara	Toyt min	Concerner	Toxtmox	Cono cou min						
EOF	Cía		FOG	Farametres des	iois a eau chaunage	Text min	Cons eau max	Text max	Cons eau min						
FUS	Gict	3	F08	Loi d'eau 1	<i>Nouveauté 5.6</i> : si T°C ext > T°C ext max = pas de demande (pas de circulation etc)										
FUO	Gica	13	FUT	Loi d eau 2											
	Gfc 50 Gfc 50 Gfc 50		1				Vale	ur							
F14			Gfc 45	Zone neutre ECS Rappel = delta de redém (préco : 7°C (5°C mini et	arrage ECS par rapport à la consigne 10°C max))										
				Affectation loi d	eau rafraichissement par zone		Loi d'eau 1		Loi d'eau 2						
540	\searrow		\geq	Zone 1											
F18	\sim	\sim	\sim	Zone 2	Nouveauté 5.6 : même principe que										
	\sim	\sim	\geq	Zone 3											
		0		Paramètres des	lois d'eau rafraichissement	Text min	Cons eau max	Text max	Cons eau min						
F19	\sim	\sim	\searrow	Loi d'eau 1	Nouveauté 5.6 : même principe que										
F20	\leq	>	\leq	Loi d'eau 2	chauffage et si T°C ext < T°C ext min = pas de demande (pas de circulation etc)										
F21									Gestion relance inertiels Nouveauté 5.6 perm inertiels (type PCBT) Cette fonction n'est di d'eau 1. Mode de gestion	automatique pour émetteurs ettant un meilleur confort avec émetteurs même sans demande thermostat. sponible que pour les émetteurs de la loi relance auto	Désactivé Aucune influence. Aucune influence. Aucune influence.		Maintien Fait circuler l'eau t redémarre la PAC trop éloignée de la	Maintien T°C PCBT Fait circuler l'eau toutes les heures et redémarre la PAC si la T° d'eau est trop éloignée de la consigne de base.	
				Type d'émetteur	r par zone	Classique		Inertiel							
				Zone 1											
				Zone 2											
	$/$ \setminus	$/$ \land	\downarrow \land	Zone 3											
				Type de transdu	cteurs pression		Vale	ur							
Gfc47	Haat)3	H2a03	Pression max cap (17,3 ou 34 ou 34,5b)	teur BP										
	Haat)5	H2a05	Pression max cap (34 ou 34,5 ou 45b)	teur HP										
				Infos PAC (dont A	MZAIR connect)		Vale	ur							
	\searrow	\ge	Gfc50 A partir du 5.5	Année fab ?											
Gfc50			Gfc50 A partir du 5.5	N° OF ?											
	Gfc:	59 du 5.1	Gfc50	N° série ?											
				Compteurs d'he	ures	Compresseur	Ventilateur (ou pompe géo)	Pompe primaire	Pompe ECS						
Gd01 + Gfa03	Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Nombre d'heures	Nouveauté 5.6 : mise à jour possible compteurs (cf écran Gfa03)										

AMZAIR Industrie 521 rue Gustave Eiffel 29 860 Plabennec Page 9 sur 9

Notice remplacement Carte Mère µPC par pCOOEM+