

# Notice pour passage en programme 5.6 via USB des PAC R-SOL en régulateur pCOOEM+HS



### 1. Collecter les paramètres et indiquer les valeurs dans le tableau de relevés.

#### Procédure :

#### 2.Arrêter la PAC



**3**. Les clés USB de chargement de programme AMZAIR Industrie sont toutes équipées d'un répertoire qu'il faudra charger sur le pCOOEM+HS, le CPY00-01.

4. Brancher la clé USB sur PCOOEM+HS sous tension avec PAC à l'arrêt (Menu A, mettre sur « Arrêt »)



AMZAIR Industrie 521 rue Gustave Eiffel 29 860 Plabennec



5. Accéder au menu système en appuyant sur le bouton ALARME + ENTRÉE et se rendre dans FLASH/USB MEMORY



6. Sélectionner l'option USB PEN DRIVE



7. Sélectionner UPLOAD (pen->pCO)







**9.** Valider l'entrée en mode manuel avec **ENTRÉE** sélectionner le repertoire **CPY00-01** à l'aide du même bouton.







**10.** Sélectionner les 3 fichiers (utiliser **ENTRÉE** et **BAS**). Une \* apparaît devant chaque fichier sélectionné.

Lancer le chargement de programme à l'aide de la touche PRG.



11. Après le redémarrage complet du programme, retirer la clé USB

**12.** A l'aide du tableau des relevés, reporter les valeurs dans le nouveau menu pour retrouver les réglages initiaux

13. Démarrer la PAC





Si th -tune (e-Th) : modifier l'adressage comme suit :

#### Procédure à effectuer pour chaque e-Th (Th-Tune) :

- 1. Appuyer simultanément sur les boutons 🏶 et 😃 pendant 3 secondes. L'affichage CodE DDD apparaît et clignote.
- 2. Faire tourner le bouton  $O^+$  dans le sens horaire jusqu'à afficher Lode O22. Puis valider en appuyant sur ce même bouton.
- 3. Addr s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur le bouton +, la valeur clignote. Tourner le bouton <sup>-</sup>O<sup>+</sup> pour changer de valeur : - Rdd- J pour le e-Th (Th-Tune) zone 1. - Rdd- '- '-- pour le e-Th (Th-Tune) zone 2. - Flddr **D** pour le e-Th (Th-Tune) zone 3.
- 4. Appuyer sur O pour revenir à l'écran d'accueil (ou tourner le bouton O+ dans le sens antihoraire pour afficher ESC et appuyer sur  $-\bigcirc^+$ ).

#### 15. Fin de la procédure



## TABLEAU DE RELEVE PUIS DE REPORT DES PARAMETRESLORS DU PASSAGE EN PROGRAMME 5.6 SUR PAC R-SOL

LUKO DU PAOOAGE EN PRUGRAMIME D.0 OUR PAU R-OUL										
Date			Heure		Fait par					
N° série PAC					Type de PAC					
Pour connaître	la version insta	llée : Menu > G.	Assistance > b.lr	nformation : consulter la version logiciel						
N° écran en V 4.x/ 5.1	N° écran en V 5.2	N° écran en V 5.4 / 5.5	N° écran en V 5.6		Paramètres	Valeurs				
Accès au menu Ha : H. Fabricant > a.Configuration										
<u> </u>										
			F01	Ecran plus utilisé, ne rien renseigner						
Ha01	Ha01	F01	-							
Ha04-1 Oui = e-Th (th- tune) Non = contact	Ha05-1	F02	F02	Type de thermo	stat par zone	Aucun	Contact	e-Th (Th-tune)	Chrono- proportionnel	
				Zone 1	Nouveauté 5.6 : choix thermostat chrono-					
				Zone 2	proportionnel					
				Zone 3	PS : il n'y a plus de menu présence V2V					
Accès au menu Gfc : G. Assistance > f.Param. Assistance > c.Thermorégulation										
<b>Gfc56 +</b> <b>Ha04-2</b> Oui = loi d'eau 1ou 2 Non =	Gfc56 + Ha05-2	F03	F03	Activation zone						
				Zone 1	Si une loi d'eau présente sur zone	Active				
				Zone 2	correspondante, renseigner "active"					
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
Ha04-2*	Ha05-3	F04	F04	Ecran plus utilisé, ne rien renseigner						
				Paramètres des lois d'eau chauffage Température maximum départ plancher						
Gfc52 F06		F06	E05	Reprendre la température cons eau max o		ıax qui devient				
Gfc53 F07		FUJ	température max départ plancher.							
Accès au menu Haa03 & Haa05 : H. Fabricant > a.Configuration > Ha08 EVO Config. > a.Configuration : Sonde S1 & S3 Alarme max										
Accès au menu H2a03 & H2a05 : H. Fabricant > a.Configuration > EVO onBoard > EVD config.sonde S1 & EVD config.sonde S3										
		-	Type de transducteurs pression Pression may canteur BP		Valeur					
Haa03		H2a03	Gfc47	(17,3 ou 34 ou 34,5b)						
Haa05 H2a05			(34 ou 34,5 ou 45b)							
Accès : H. Fab	ricant > a.Config	uration > Ha08 I	EVO Config. > a.0	O Config. > a.Configuration : Sonde S1 & S3 Alarme max						
		4	Infos PAC (dont AMZAIR connect)		Valeur					
$\searrow$		Gfc50 A partir du 5.5	04-50	Année fab ?						
$>\!$	$>\!$	Gfc50 A partir du 5.5	GTC50	N° OF ?						
Gf À parti	<b>c59</b> r du 5.1	Gfc50		N° série ?						
Accès au menu Gd : G. Assistance > G. Assistance > d.Heures travaillées										
Accès au menu Gfa 03 : G. Assistance > f.Param. Assistance > a.Config. compteur h										
				Compteurs d'heures		Compresseur		Ventilateur (ou pompe géo)		
Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01 + Gfa03	Nombre d'heures	Nouveauté 5.6 : mise à jour possible compteurs (cf écran Gfa03)					