# Dossier d'installation et de mise en service

# SILENZ et SILENZ DUO

Compatible nouvelle régulation depuis le 01/11/2019



Pompe à chaleur Air/Eau monobloc intérieure et extérieure Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire



Version 18/06/2020 - Soft 5.2

# SOMMAIRE

1	Ensemble des articles			. 5
	1.1	Ense	mble grille (PAC Intérieure seulement)	. 5
1.2 En		Ense	mble manchette (PAC Intérieure seulement)	. 5
	1.3	PAC		. 5
	1.3	.1	PAC intérieure	. 5
	1.3	.2	PAC extérieure	. 6
	1.4	Ballo	ons	. 7
	1.5	Ther	mostats	. 8
	1.6	Élén	nents AMZAIR Connect	. 8
	1.7	Kits	ballon dissocié	. 9
	1.8	Kits	distribution dissocié	. 9
	1.8	.1	Zones non mélangées	. 9
	1.8	.2	Vannes deux voies chauffage	. 9
	1.8	.3	Kit zones mélangées vannes 3 voies (V3V) avec sa sonde et circulateur	10
	1.8	.4	Kit vanne 3 voies (V3V) ECS Chauffage	10
	1.9	Exer	nple de montages :	11
2	Inst	allatio	on	12
	2.1	Insta	allation de la grille (PAC intérieure)	13
	2.2	Insta	allation de la manchette (PAC Intérieure)	13
	2.3	Posi	tionnement de la PAC	14
	2.4	Raco	cordements hydrauliques	15
	2.4	.1	SILENZ 9 et 12 Intérieure	15
	2.4	.2	SILENZ 15 Intérieure	16
	2.4	.3	SILENZ 19 intérieure	16
	2.4	.4	SILENZ 24 intérieure	17
	2.4	.5	SILENZ 9 et 12 extérieure	17
	2.4	.6	SILENZ 15 EXTERIEURE	18
	2.4	.7	SILENZ 19 extérieure	18
	2.4	.8	SILENZ 24 extérieure	19
	2.5	Raco	ordements électriques	19
	2.5	.1	Raccordement au réseau électrique	19
	2.5	.2	SILENZ MONOPHASÉE	20
	2.5	.3	SILENZ TRIPHASÉE	20
	2.5	.4	Raccordement de l'interface du ballon à la PAC (Ballon Duo)	21
	2.5	.5	Branchement des sondes de température	21

	2.5.6 dissociée		Branchement des vannes des sous-zones et des circulateurs secondaires (distribu de la PAC)	tion	. 22
2.5.7		5.7	Raccordements électriques des thermostats		. 25
	2	2.5.7.1	TH-FI (Thermostat Tout-Ou-Rien Filaire)	25	
	2	2.5.7.2	TH-RA (Thermostat Tout-Ou-Rien Radio)	26	
	2	2.5.7.3	TH-TUNE (Thermostat avec bus de communication filaire)	28	
3	Éta	apes de	e mise en service		. 29
	Fo	nction	nement de l'écran de contrôle de la PAC		. 30
	3.1	Mise	e sous tension de la PAC		. 31
	3.2	Арра	airage des thermostats		. 31
	3.2	2.1	Contact sec (THRA, THFI, TyBox)		. 32
	3.2	2.2	Bus (Th-tune)		. 32
	3	3.2.2.1	Adressage des Thermostats	32	
	3	3.2.2.2	Vérification de l'appairage	33	
	3.3	Арра	airage vannes 2 voies (sous-zone)		. 33
	3.4	Mise	e en service		. 34
	3.4	4.1	Mise en service configuration ballon DUO, 1 à 2 zones directes		. 34
	3	3.4.1.1	Mise en marche des vannes	35	
	3	3.4.1.2	Mise en marche du circulateur PAC	36	
	3	3.4.1.3	Test d'acquisition de débit et purge du circuit	36	
	3.4	4.2	Test demande chauffage (voir Page 46)		. 37
	3.4	4.3	Mise en service configuration ballon DUO 2 zones directes dont 1 mélangée		. 38
	3	3.4.3.1	Mise en marche des vannes	39	
	3	8.4.3.2	Mise en marche des circulateurs	40	
	3	8.4.3.3	Test d'acquisition du débit et purge du circuit	40	
	3	3.4.3.4	Test demande chauffage (voir Page 46)	41	
	3.4 me	4.4 élangée	Mise en service configuration chauffage seul avec ballon tampon pour 2 ou 3 zon e42	es dont ເ	une
	3	8.4.4.1	Mise en marche des vannes	43	
	3	3.4.4.2	Mise en marche des circulateurs	44	
	3	3.4.4.3	Test d'acquisition du débit et purge du circuit	44	
	3.5	Régl	ages lois d'eau et points de consigne		. 46
	3.6	Dém	arrage et vérification des sondes		. 46
	3.7	Test	demande chauffage		. 47
4	An	inexe 1	: PV de mise en service		. 48
5	An	inexe 2	: Tableau des alarmes		. 50
6	An	inexe 3	: NOTICE D'INSTALLATION DU BOITIER AMZAIR CONNECT		. 51

# 1 ENSEMBLE DES ARTICLES

### 1.1 Ensemble grille (PAC Intérieure seulement)







### Vis ISO 4017 M6×20 + rondelle M6

Grille + pattes de fixation

### 1.2 Ensemble manchette (PAC Intérieure seulement)











Manchette(s) + crochets de fixation + inserts pour pattes de fixation

Encadrement manchette supérieur et inférieur



1.3 PAC 1.3.1 PAC INTERIEURE

### SILENZ 9 et 12





### SILENZ 19



SILENZ 24

### 1.3.2 PAC EXTERIEURE





**SILENZ 15** 

### SILENZ 21



SILENZ 27

### 1.4 Ballons



### 1.5 Thermostats

рното	LIAISON	TYPE DE COMMUNICATION <sup>(1)</sup>	PROG. HORAIRE SUR LE THERMOSTAT	RÉF. AMZAIR	PILOTAGE A DISTANCE	REVERSIBLE
C	Thermostat programmable Réversible Filaire	Contact sec	Oui	TH-FI	Non	Oui
	Thermostat programmable Réversible Radio	Contact sec	Oui	TH-RA	Non	Oui
	Th-Tune pilotable Réversible Filaire 3 zones maxi Bus avec thermostats en série Alimentation 230V à prévoir	Bus (intelligent)	Oui ou via	eTH-Tune	Oui via	Oui

<sup>(1)</sup> Liaison via CONTACT SEC entre thermostat et PAC = le thermostat est un simple interrupteur qui indique à la PAC si la zone est en besoin ou non.

### RAPPEL : la PAC est compatible avec tous les thermostats à contact sec (jusque 3 zones).

### 1.6 Éléments AMZAIR Connect



### Notice d'installation du boîtier AMZAIR Connect : voir en annexe.

Disponible en téléchargement sur notre espace pro amzair.fr

### À quoi sert AMZAIR Connect ?

AMZAIR Connect est une solution de pompe à chaleur connectée permettant (selon le forfait choisi) un pilotage, un suivi, et une maintenance à distance de votre pompe à chaleur.

# De plus, la souscription à AMZAIR Connect permet une garantie de 5 ans minimum qui peut être étendue jusqu'à 10 ans pièces et interventions.

Pour profiter de ces services et garanties, la pompe à chaleur AMZAIR doit être connectée à votre box internet et doit correspondre au contrat de services AMZAIR Connect (voir les conditions détaillées sur le contrat de services et sur les Conditions Générales de Ventes et de Garanties sur amzair.fr). Ces services sont disponibles sous réserve qu'une station technique agréée AMZAIR Connect soit située à proximité de l'installation.

Une PAC sans contrat AMZAIR Connect bénéficie d'une garantie de 2 ans pièces, hors main d'œuvre et déplacements.

# 1.7 Kits ballon dissocié x 1 x 1 x 1 Sonde de température ECS 6 m x 1 1.8 Kits distribution dissocié 1.8.1 ZONES NON MELANGEES + x nombre de zones x nombre de zones

Circulateur

Clapet anti-thermosiphon

1.8.2 VANNES DEUX VOIES CHAUFFAGE



Alimentation V2V : 220 Volts Temps de commutation de la vanne : <u>6 minutes.</u> Ci-dessous : Procédure de montage V2V



Moteur vanne 2 voies + bague de fixation Connection sur carte, voir Chap. 2.3.7 pour le branchement électrique











Moteur vanne 3 voies ECS chauffage. Fonctionnement en tout ou rien. Temps de commutation 1 minute. Par défaut la V3V est sur l'ECS, donc « 0 ».

À la mise sous tension la vanne 3 voies s'autocalibre, si le point noir est positionné en face du « 0 » avec une clé Allen.



### 1.9 Exemple de montages :

Les kits zones complémentaires peuvent permettre le raccordement de trois sous-zones directement sur l'automate de la PAC et en suivant les schémas de raccordement hydraulique suivants.



### Config 3



Config 4



### 2 INSTALLATION

N°	ÉTAPES DU MONTAGE
1	Fixation de la grille dans le mur (PAC intérieure)
2	Fixation de la manchette sur la grille (PAC intérieure)
3	Positionnement de la PAC
4	Raccordement hydraulique
5	Raccordement électrique

	Liste de matériels à prévoir
Matériels hydrauliques à prévoir	<ul> <li>Vannes d'isolement de la PAC et du ballon ECS + flexibles entre PAC et installation (sur départ(s) et retour(s) chauffage, pour améliorer acoustique installation).</li> <li>Conduites chauffage diamètre 1" isolé (diamètre intérieur de 25 mini, y compris coudes, flexibles, vannes).</li> <li>Impératif dans le cas d'une zone plancher sans ballon tampon, : Volume d'eau minimal installation : 10L par kW calorifique de la PAC (Exemple : 150L minimum pour le modèle 15kW). En outre si la PAC est installée en direct (sans ballon tampon) il ne doit pas y avoir de blocage possible en sortie de PAC (électrovannes sur les collecteurs, vannes 3 voies sur départ, circulateur piloté).</li> <li>Disconnecteur + vannes pour remplissage installation + purgeurs automatiques (sur tous les points hauts de l'installation).</li> <li>Pot à boue impératif sur le circuit de retour de la PAC.</li> <li>Siphon sur évacuation des condensats.</li> <li>RINÇAGE IMPÉRATIF DE L'INSTALLATION AVANT REMPLISSAGE (suivant DTU).</li> <li>Fluide caloporteur avec traitement inhibiteur (antibactérien, anticorrosion, antitartre)</li> <li>Fortement préconisé dans tous les cas et impératif si modèle extérieur ou PAC utilisée en mode rafraichissement : antigel -25°C.</li> <li>Facultatif : manomètre visible facilement pour l'utilisateur (en plus de celui inclus dans la PAC).</li> <li>Pour les versions avec ECS : prévoir le raccordement hydraulique entre la PAC et ballon (1" isolé).</li> </ul>
Matériels électriques à prévoir	<ul> <li>L'installation doit être protégée par un dispositif différentiel 30mA.</li> <li>Prévoir câble d'alimentation adapté pour la version de votre pompe à chaleur avec le disjoncteur (voir section 2.5.1 Raccordement au réseau électrique).</li> <li>Prévoir un câble entre chaque thermostat et la PAC (voir Section 2.5.1 et 2.5.7, Raccordement électrique thermostats)</li> <li>Pour les PAC extérieures, le raccordement de l'écran et son boitier avec la PAC s'effectue par un câble RJ11 de longueur à prévoir.</li> <li>Pour les versions avec ECS (hors Ballon Duo) prévoir raccordement pour sonde ECS : 1 paire 9/10 (si ballon distant de plus de 3 m) et vanne 3 voies ECS/Chauffage : 3G0.5,</li> <li>Pour les versions avec distribution dissociée (Hors Ballon Duo, zone mélangée) prévoir raccordement : vanne 2 voies : 2 fils 0.5 mm<sup>2</sup> et/ou circulateur : 3G1 (Par élément)</li> <li>Pour les versions avec distribution dissociée (Hors Ballon Duo, zone mélangée) prévoir raccordement : vanne 2 voies : 2 fils 0.5 mm<sup>2</sup>, circulateur : 3G1, vanne 3 voies : 3G0.5, sonde de la zone mélangée : 1 paire 9/10 (Par élément)</li> </ul>

### 2.1 Installation de la grille (PAC intérieure)

1- Pose des cales en bois

2- FIXATION DE LA GRILLE DANS LE MUR



- 1. Poser deux cales en bois de 20 mm d'épaisseur (fournies avec la grille) sur la partie basse de la réservation.
- - 1. Placer par l'extérieur la grille sur les cales de bois.
  - Assurez-vous que la grille soit bien plaquée contre le mur. Puis visser les pattes de fixation au mur à l'aide de chevilles et de vis adaptées (non fournies / voir zoom).

### 2.2 Installation de la manchette (PAC Intérieure)

3- FIXATION DE LA MANCHETTE



- Fixer la manchette aux pattes de fixation à l'aide des 16 vis ISO4017 M6×20 et des rondelles M6 (fournies avec la manchette / voir zoom).
- Possibilité de réaliser l'étanchéité à l'aide de laine de verre en comblant l'espace autour de la manchette. Dans le cas d'une étanchéité par mousse expansive PU, attendre l'étape suivante.

4- FIXATION DE L'ENCADREMENT DE LA MANCHETTE



- Fixer les 4 équerres d'encadrement à l'aide de vis (non fournies) dans la manchette en s'assurant bien que celles-ci soient bien plaquées contre le mur (3 vis pour l'équerre côté et 2 vis pour l'équerre horizontale, voir zoom).
- 2. Réaliser l'étanchéité à l'aide de mousse expansive PU. Des perçages sont prévus à cet effet dans l'encadrement.

### 2.3 Positionnement de la PAC

### **5-** ALIGNEMENT ET FIXATION PAC



- 1. Aligner la PAC avec la manchette à l'aide des pieds réglables.
- 2. Fixer la PAC à la manchette à l'aide des **quatre** poignées (voir zoom).

### 6- DEMONTAGE PORTE



 Tirer vers vous le panneau du bas par les emplacements indiqués cidessus (aucune vis de fixation).



2. Retirer le panneau.



3. Retirer le toit (aucune vis de fixation).









- 6. Pousser le panneau vers le haut pour le retirer.
- Soulever la première targette située en bas à l'arrière du panneau (voir flèche sur le schéma ci-dessus) puis déboiter le panneau en partie basse.
- 5. Faire de même sur l'autre côté.

2.4 Raccordements hydrauliques2.4.1 SILENZ 9 ET 12 INTERIEURE



# 2.4.2 SILENZ 15 INTERIEURE

2.4.3 SILENZ 19 INTERIEURE



### 2.4.4 SILENZ 24 INTERIEURE



2.4.5 SILENZ 9 ET 12 EXTERIEURE



Sur les PAC extérieures, l'accès aux raccord hydrauliques et électriques se fait par le démontage du panneau de protection présent sous la grille.

### 2.4.6 SILENZ 15 EXTERIEURE



### 2.4.7 SILENZ 19 EXTERIEURE



### 2.4.8 SILENZ 24 EXTERIEURE





Sur les PAC extérieures, l'accès aux raccord hydrauliques et électriques se fait par le démontage du panneau de protection présent sous la grille.

### 2.5 Raccordements électriques

2.5.1 RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE

Munissez-vous d'un câble d'alimentation adapté à la version de la PAC :

	PAC	ALIMENTATION : ELECTRIQUE PAC AVEC APPOINT	RACCORDEMENT PAC-THERMOSTATS	RACCORDEMENT PAC ECRAN (PAC EXTERIEURE SEULEMENT)
SILENZ 9 KW / 12 kW MONOPHASEE		Câble 3G16 Disjoncteur 50A (Courbe D)	9/10 minimum (Hors alimentation)	Câble RJ11 de la longueur souhaitée
SILENZ 15 kW / 19KW MONOPHASEE		Câble 3G16 Disjoncteur 63A (Courbe D)	9/10 minimum (Hors alimentation)	Câble RJ11 de la longueur souhaitée
SILENZ 12 kW / 15 kW / TRIPHASEE	′ 19 kW / 24 kW	Câble 5G6 Disjoncteur 32A (Courbe D)	9/10 minimum (Hors alimentation)	Câble RJ11 de la longueur souhaitée

Retirez les goulottes de la platine électrique et effectuez le raccordement au niveau de l'interrupteursectionneur général (IG) et de la borne de terre forte section (entourés en rouge ci-dessous).



### 2.5.4 RACCORDEMENT DE L'INTERFACE DU BALLON A LA PAC (BALLON DUO)

Il faut relier l'interface du ballon (dans son coffret) à la PAC. Câbler selon le schéma fourni avec (Schéma électrique interface ballon / Coffret Duo 12588).



2.5.5 BRANCHEMENT DES SONDES DE TEMPERATURE

### Si coffret de gestion des accessoires :

La sonde ECS et l'éventuelle sonde de zone mélangée sont précâblées sur le bornier d'interface du ballon.

### Sinon :

Brancher la sonde ECS (livrée avec le kit ballon) sur le bornier 80 et l'entrée B10 de la carte de commande (voir le schéma suivant).

Si distribution dissociée de la PAC avec zone mélangée, la sonde de zone sur le bornier 80 et l'entrée B8 de la carte de commande (voir le schéma suivant).



# 2.5.6 BRANCHEMENT DES VANNES DES SOUS-ZONES ET DES CIRCULATEURS SECONDAIRES (DISTRIBUTION DISSOCIEE DE LA PAC)

### Si la distribution se fait avec une ou plusieurs zone(s) mélangée(s) :

Il convient de respecter les affectations de zones tel que ci-dessous :

- La zone 1 est une zone mélangée.
- La zone 2 est une zone directe ou mélangée.
- La zone 3 est une zone directe ou mélangée.

→ Schémas hydrauliques disponibles dans le chapitre 10 du « Dossier Technique PAC SILENZ ».

Selon l'installation, les zones peuvent être subdivisées en trois sous zones à l'aide d'électrovannes ou de circulateurs raccordées comme ceci.

### Pour la configuration hydraulique 1 :



### Pour la configuration hydraulique 2 :





### Pour la configuration hydraulique3 :





### Pour la configuration hydraulique 4 :





1. Câbler suivant le schéma ci-dessous :



2. Déboîter le cache à l'aide d'un tournevis plat.



Détails complémentaires dans la notice constructeur.

3. Retirer la languette des piles.



### 2.5.7.2 TH-RA (THERMOSTAT TOUT-OU-RIEN RADIO)

1. Retirer le cache inférieur.



2. Câbler suivant le schéma ci-dessous :





3. Déboiter le cache à l'aide d'un tournevis plat.



4. Retirer la languette des piles.



### Procédure d'appairage :

Sur le **récepteur**, appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. 2 choix sont possibles : mode 1 (clignotement lent) et mode 2 (clignotement rapide). Pour passer d'un mode à l'autre, appuyer brièvement sur la touche du récepteur. Choisir le **mode 1**.

Mettre l'émetteur en mode association (menu CF08) et appuyez sur la touche +.

Détails complémentaires dans la notice constructeur.









4. Câbler suivant le schéma ci-dessous :



# Ne jamais mélanger l'alimentation et la communication.

Il est également possible d'alimenter le TH-TUNE avec une alimentation externe à la PAC, en **230V** alternatif **protégée en amont** dans l'installation. Dans ce cas remplacer 40 par le neutre et 41 par la phase de votre alimentation.

Détails complémentaires dans la notice constructeur.

### 3 ÉTAPES DE MISE EN SERVICE

N°	ETAPES DE MISE EN SERVICE
1	Mise sous tension de la PAC
2	Appairage des thermostats
3	Appairage des vannes 2 voies
4	Mise en marche manuelle des vannes 3 voies
5	Mise en marche manuelle du/des circulateur(s)
6	Purge du circuit
7	Test d'acquisition du débit
8	Réglages des lois d'eau et des points de consigne
9	Démarrage de la PAC
10	Vérifications des valeurs des entrées/sorties
11	Test de demande chauffage
12	Branchement et mise en service AMZAIR Connect (voir notice en fin de dossier)

### Distribution sur les ballons duo 1 à 2 zones non mélangées (Page 34)

### Distribution sur les ballons duo 2 zones dont 1 mélangée (Page 38)

# Distribution avec ballon tampon, ballon ECS et distribution dissociée (Page 42)

### FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE CONTROLE DE LA PAC



### Exemple code Gg08 :

- G : Menu assistance
  - g : Sous menu gestion manuelle
     08 : Huitième écran du sous menu
     « Gestion manuelle »

Liste	Liste des menus à la racine			
A On/Off unités				
В	Point de consigne			
С	Horloge/Tranches			
D	Entrées/Sorties			
Е	Histogramme des alarmes			
F	Remplacement carte			
G	Assistance			
Н	Fabricant			

ForÇa9e	Sortie	Ana.	
F	oncer? –	Valeur	
Y 1	Non	00.0 V	
<u>Y2</u>	Non	00.0 V	
Y3	Non	00.0 U	
Y <b>4</b>	Non	.uu.u v	

Court internet and 1 and 4



### Mot de passe du programme embarqué : « 1234 »

Appuyer sur epremier chiffre.



Puis répéter l'opération pour les trois derniers chiffres.

### 3.1 Mise sous tension de la PAC

Mettre l'interrupteur-sectionneur sur « ON » et enclencher les disjoncteurs (EO, E1, E3 et E5).







### 3.2 Appairage des thermostats

Accéder au menu Ha05-1 : « Gestion zone type de thermostat »



Pour chaque sous-zone (hors de la PAC), le type de thermostat  $\rightarrow$  Aucun (Activation du chauffage via les points de consigne)  $\rightarrow$  Contact : TH-RA, TH-FI

 $\rightarrow$  TH-TUNE : Thermostat filaire en bus.

### 3.2.1 CONTACT SEC (THRA, THFI, TYBOX)



### Accéder au menu D08 : « Entrées contacts »

Pour vérifier le raccordement électrique et l'appairage du thermostat.

Vous pouvez mettre un thermostat en demande et vérifier que la bonne zone est activée

**3.2.2 Bus (TH-TUNE)** *3.2.2.1 Adressage des Thermostats* 



### Procédure à effectuer pour chaque TH-tunes :

1 –

THTUNE. Appuyer simultanément sur les touches « Ventilateur » et « Marche / Arrêt » pendant 3 secondes.

L'affichage 000 (code) apparait.

2 –

Appuyer sur le bouton « **Encodeur** », le chiffre clignote.

Faire tourner le bouton « Encodeur » dans le sens horaire jusqu'à afficher 22.

Puis valider en appuyant sur ce même bouton, « Encodeur ».

3 –

ADDR s'affiche à l'écran : ADDR 2 pour le THTUNE zone 1, puis appuyer sur « Encodeur » pour valider.

ADDR s'affiche à l'écran : **ADDR 3 pour le THTUNE zone 2**, puis appuyer sur « Encodeur » pour valider.

ADDR s'affiche à l'écran : ADDR 4 pour le THTUNE zone 3, puis appuyer sur « Encodeur » pour valider.

4 –

Tourner la touche « Encodeur » dans le sens antihoraire pour afficher **ESC** et appuyer sur « Encodeur » Pour sortir

### 3.2.2.2 VERIFICATION DE L'APPAIRAGE

Si l'appairage est correctement effectué (raccordement électrique et paramétrage), les thermostats vont immédiatement afficher la température de consigne et l'état de la pompe à chaleur.



De plus, vous pouvez accéder depuis l'écran d'accueil en appuyant deux fois sur le bouton bas aux consignes et température d'eau calculée pour les th-tunes, vous pouvez ainsi vérifier que le pramétrage est correct

### 3.3 Appairage vannes 2 voies (sous-zone)

Thermore Presence	99. V2V	?	66255
zone 1 zone 2 zone 3	Prés	sence NON NON NON	:

### Pour accéder au menu suivant :

Menu principal  $\rightarrow$  Assistance  $\rightarrow$  Param. Assistance  $\rightarrow$  Thermorégulation.

### 1. Accéder au menu Gfc55 : « Présence vanne V2V »

Si présence de **sous-zone** contrôlée par une vanne deux voies (hors de la PAC)  $\rightarrow$  validez à « OUI »

### Pour accéder au menu suivant :

Menu principal  $\rightarrow$  Fabricant  $\rightarrow$  Configuration

### 2. Accéder au menu Ha05-2 : « Affectation loi d'eau »

Pour chaque sous-zone (hors de la PAC), choisir la loi d'eau correspondante :

 $\rightarrow$  Loi d'eau 1 = loi d'eau la plus basse = **zone mélangée**  $\rightarrow$  Loi d'eau 2 = loi d'eau la plus haute

Conf	igurati	on	<u>Ha05-2</u>
Gesti	on zone	÷	
Affec	tation	loi	d'eau
<b>-</b>			
zone -	1		
Zone Zosa	€ III -		
cone	9		

### 3.4 Mise en service

### 3.4.1 MISE EN SERVICE CONFIGURATION BALLON DUO, 1 A 2 ZONES DIRECTES

N°	<b>DISTRIBUTION 1 A 2 ZONES DIRECTES</b>	PAGE N°
4	Mise en marche manuelle des vannes 3 voies et 2 voies	Page 35
5	Mise en marche manuelle du circulateur	Page 36
6	Purge du circuit	Page 36
7	Test d'acquisition du débit	Page 37
8	Réglages des lois d'eau et des points de consigne	Page 46
9	Démarrage de la PAC	Page 46
10	Vérifications des valeurs des entrées/sorties	Page 46
11	Test de demande chauffage	Page 47
12	Branchement et mise en service AMZAIR Connect (voir notice en fin de dossier)	Page 51
	Distribution sur Ballon Duo avec 2 zones directes :	

En cas d'alarme se référer au tableau d'alarme (annexe page 50)



### 3.4.1.1 Mise en marche des vannes





Gestic	n manuel	lle <u>6908</u>
ForÇa9e	Sortie	Ana.
F	oncer?	Valeur
Y1	Non	00.0 V
Y2	Non	00.0 V
Y3	Non	00.0 U
Y4	Non	00.0 V

Gestic	on manuel	le <u>6905</u>
ForÇage	e Sortie	ToR
F	foncen?	Etat
Dout1 -	Non	
Dout2 -	Non	
Dout3 -	Non	
Dout4 -	Non	
Dout5	Non	

Gestic	on manuel	<u>le 6906</u>
ForÇa9e	e Sortie	ToR
F	Foncer?	Etat
Dout6 -	Non	
Dout7 -	Non	
Dout8 -	Non	
Dout9 -	Non	
Dout10	Non	

1. Accéder au menu principal : Appuyer sur le bouton « Programmation »

aller dans le menu principal. Puis descendre jusqu'à « G.Assistance » avec le



 Dans la menue assistance : Appuyer sur avec
 Appuyer sur
 A

is valider avec le bouton

### 3. Mot de passe : « 1234 »

bouton

Appuyer sur clignote sur le premier chiffre.

Puis appuyer sur puisqu'à 1, ensuite valider avec Puis répéter l'opération pour les trois derniers chiffres.

### 4. Test manuel des vannes (Gestion manuelle) :

Dans le menu Gg08 :

- Appuyer sur pour que le curseur clignote sur la valeur de Y2
- Forcer à « OUI » et mettre la valeur de Y2 à 10.0V en appuyant sur . Puis valider avec . Vérifier que la vanne 3 voies Y2 ECS/Chauffage s'ouvre à 100% vers le circuit A (=circuit chauffage)

☐ Temps d'ouverture des vannes 3 voies = 60 sec

### Dans le menu Gg05 et Gg06 :

- Appuyer sur pour que le curseur clignote sur la valeur de Dout2.
- Forcer à « OUI » et mettre la valeur de Dout2 sur « 
   » (contact fermée = ouverture vanne activée) en appuyant sur 
   .

Puis valider avec 🕊

Vérifier que le circulateur de la zone 1 (CC1) s'allume

- Faire de même avec la zone 2 : **Dout6**.
- Si vannes 2 voies supplémentaires, faire de mêmes avec Dout9 et/ou Dout10 et/ou Dout11
- Lorsque tous les circulateurs sont allumés passer à l'étape 5 sinon vérifier le câblage.

### 3.4.1.2 Mise en marche du circulateur PAC



- 5. Dans le menu Gg01 (Gestion manuelle) :
  - Appuyer sur pour que le curseur clignote sur AUT (cf photo)
  - Appuyer sur pour passer « Pompe primaire » en MAN (manuelle) et valider avec .

Attendre que le circulateur de la PAC s'allume puis passer à l'étape 6.

3.4.1.3 TEST D'ACQUISITION DE DEBIT ET PURGE DU CIRCUIT

ATTENTION : le circulateur de la PAC fonctionne à débit constant et non à pression constante.





### 6. Dans le menu D07 (Entrées/Sorties) :

Test du débit : toutes les vannes sont ouvertes et le circulateur est en marche

- Purger le circuit.
- - Si  $\square$  → Vérifier l'ouverture des purgeurs et la propreté du circuit
  - Si  $\blacksquare$  → débit ok, passer à l'étape suivante.

Exemple : distribution 2 zones directes :

Alterner la demande sur les zones (Dout2  $\rightarrow$  vanne zone 1, Dout6  $\rightarrow$  vanne zone 2), **une seule zone ouverte** à **la fois.** 

- Fermer la vanne Dout6 (voir étape 4). Vérifier le débit dans le menu D07 comme précédemment :
  - Si □ → Vérifier l'ouverture des purgeurs et la propreté du circuit
  - Si  $\blacksquare$  → débit ok, passer à l'étape suivante.

Entrées/Sorties Entrées Contacts	097
01=Marche/Arrêt: 02=Chaud/Eroid :	
03=Ctrl.Debit : 04=Nos Utilizio:	
□:Ouvert - ∎:Fermé	-

Gesti	on manue	<u>11e 6905</u>
ForÇa90	e Sortie	ToR
I	Foncer?	Etat
Dout1 -	Non	
Dout2 -	Non	
Dout3 -	Non	
Dout4 -	Non	
Dout5	Non	
<u>Gesti</u>	on <u>manue</u>	<u>lle 6906</u>
ForÇa90	e Sortie	ToR
l l	Foncer?	Etat
Dout6 -	Non	
Dout7 -	Non	
Dout8 -	Non	
Dout9 -	Non	

Gestion	n manue	11e 6905	Gesti	on manuel	lle 6906
ForÇa9e	Sortie	ToR	ForÇa9	<u>e</u> Sortie	ToR
Fo	oncen? -	Etat		Forcer? -	E <u>t</u> at
Dout1	Non		Dout6	Qui	
Dout2	Non		Dout7	Non	
Dout3	Non		Dout8	Non	
Dout4	Non		Dout9_	Non	
Dout5	Non		Dout10	Non	

### Ouvrir la vanne Dout6 et fermer la vanne Dout2.

Vérifier le débit sur le menu D07 comme précédemment :

- O Si □→ Vérifier l'ouverture des purgeurs et la propreté du circuit
- Si  $\blacksquare$  → débit ok et passer à l'étape suivante.
- Fermer Dout6 et ouvrir Y2 sur le circuit ECS en mettant à 0.0V (étape 4) afin de faire circuler de l'eau dans le serpentin du ballon et ainsi le purger.

<u>Attention</u> : dans le cas de sous-zone, ouvrir chaque sous-zone une par une et vérifier l'acquisition du débit (même démarche que ci-dessus).

- Dans le menu Gg01→ remettre la pompe primaire en AUT.
- Dans le menu Gg06 → remettre Dout06 et Dout10 à « NON » (annule le forçage) et « □ ».
- Dans le menu Gg07→ remettre Dout11 à « NON » (annule le forçage) et « □ ».
- Dans le menu Gg08→ remettre la vanne Y2 à 0.0V et valider « NON » (annule le forçage) et « □ ».

3.4.2 Test demande chauffage (voir Page 46)

Gesti	<u>on manuel</u>	<u>le 6906</u>	Ger	stion manue	lle <u>6908</u>	
or Ça 9	e Sortie	ToR	For	Ça9e Sortie	Ana.	
	Foncer?	Etat		Forcer?	Valeur	
out6	Non		Y1 -	Non	00.0 V	
out7 -	Non		Y2 -	Non	00.0 V	
out8	Non		Y3 -	Non	00.0 V	
out9	Non		Y4 –	Non	00.0 V	
out10	Non					
						Δ
						/ \
						- I '
					<u> </u>	

NO1 Pompe primaire:AUT NO2 Pompe circ.ECS:AUT	For©a9e Sortie ToR Forcer? Etat Dout11 Non ¤ Dout12 Non ¤
Gestion manuelle 6908 ForQade Sortie Ana. Forcer? Valeur Y1 Non 00.0 V Y2 Non 00.0 V Y3 Non 00.0 V Y4 Non 00.0 V	Restion manuelle 690A Forçage Sortie ToR Forcer? Etat Dout6 Non = Dout7 Non = Dout8 Non = Dout9 Non = Dout9 Non =

### 3.4.3 Mise en service configuration ballon DUO 2 zones directes dont 1 melangee

N°	DISTRIBUTION 2 ZONES DONT 1 MELANGEE	PAGE N°
1	Mise en marche manuelle des vannes 3 voies et 2 voies	Page 39
2	Mise en marche manuelle des circulateurs	Page 40
3	Purge du circuit	Page 40
4	Test d'acquisition du débit	Page 41
5	Réglages des lois d'eau et des points de consigne	Page 46
6	Démarrage de la PAC	Page 46
7	Vérifications des valeurs des Entrées/sorties	Page 46
8	Test de demande chauffage	Page 47
9	Branchement et mise en service AMZAIR Connect (voir notice en annexe)	Page 51

Distribution sur Ballon Duo avec 2 zones directes dont 1 mélangée :

En cas d'alarme se référer au tableau d'alarme (annexe page 50)



### 3.4.3.1 Mise en marche des vannes



### 1. Accéder au menu principal :

Appuyer sur le bouton « Programmation » opour aller dans le menu principal. Puis descendre jusqu'à « G.Assistance » avec le bouton puis valider avec le bouton .

### 2. Dans le menu assistance :

Appuyer sur 🖳 jusqu'à « Gestion manuelle ». Puis valider avec 📢 .

### 3. Mot de passe : 1234 :

Appuyer sur pour que le curseur clignote sur le premier chiffre.

Puis appuyer sur 💽 jusqu'à 1, ensuite valider avec 🛀 Puis répéter l'opération pour les trois derniers chiffres.

- 4. Test manuel des vannes et des circulateurs (Gestion manuelle) : Dans le menu Gg08 :
  - Appuyer sur pour que le curseur clignote sur la valeur de Y2.
  - Forcer à « OUI » et mettre la valeur de Y2 à 10.0V en appuyant sur . Puis valider avec . Vérifier que la vanne 3 voies Y2 ECS/Chauffage s'ouvre à 100% vers le circuit A (=circuit chauffage).
  - Faire de même avec la vanne Y3 (100%=aucun mélange, 0%=bouclage sur circuit chauffage).

Temps d'ouverture des vannes 3 voies = 60 sec

Dans le menu Gg05 et Gg06 :

- Appuyer sur de pour que le curseur clignote sur la valeur de Dout6.
- Forcer à « OUI » et mettre la valeur de Dout6 sur « » (ouverture vanne activée) en appuyant sur . Puis valider avec . Vérifier que le circulateur de la zone 2 démarre.

Si vannes 2 voies supplémentaires, faire de mêmes avec **Dout9** et/ou **Dout10** et/ou **Dout11** 

• Lorsque toutes les vannes sont complètement ouvertes et les circulateurs en marche, passer à l'étape 5.

Gestio	n manuel	le 6906
ForÇa9 <u>e</u>	Sortie	ToR
E LA F	oncen? -	Etat
poute	Uui	
Dout?	Non	
Doute Doute	Non	
Dout 10	Non	

3.4.3.3 TEST D'ACQUISITION DU DEBIT ET PURGE DU CIRCUIT

**ATTENTION** : le circulateur PAC fonctionne à débit constant et non à pression constante.



### 6. Dans le menu D07 (Entrées/Sorties) :

Test du débit : toutes les vannes sont ouvertes et le circulateur est en marche

Entrées/Sorties D	07
Entrées Contacts	
01=Marche/Arrêt: 02=Chaud/Froid : 03=Ctrl.Debit : 04=Non Utilisée: □:Ouvert - ∎:Fermé	

- Purger le circuit.
- Vérifier le débit dans le menu D07 (□=débit non ok / ■ =débit ok) :
  - Si  $\Box$  → Vérifier les points haut du circuit et l'ouverture des purgeurs.
  - Si  $\blacksquare$  → débit ok, passer à l'étape suivante.

Dout4 Dout5 Non

Gestion manuelle 6906			
ForÇa9e	Sortie	ToR	
F	oncen? –	Etat	
Dout6 👘	Non		
Dout7 —	Non		
Dout8 👘	Non		
Dout9 -	Non		
Dout 10	Non		

Alterner la demande sur les zones (Dout2 → circulateur zone 1, Dout6
→ vanne zone 2), une seule zone ouverte à la fois.

- Fermer la vanne Dout6 (voir étape 4). Lorsque la vanne est complètement fermée (360s), vérifier le débit dans le menu D07 comme précédemment :
  - Si  $\square \rightarrow \rightarrow$  Vérifier les points haut du circuit et l'ouverture des purgeurs
  - Si  $\blacksquare$  → débit ok, passer à l'étape suivante.

# Ouvrir la vanne Dout6 et arrêter le circulateur secondaire Dout2.

Lorsque le circulateur est éteint, vérifier le débit sur le menu D07 comme précédemment :

- Si  $\square$  → ouvrir la soupape différentielle jusqu'à obtenir un débit satisfaisant.
- Si  $\blacksquare$  → débit ok et passer à l'étape suivante.

Gestion manuel	le 6905	Gest	ion manue.	<u>lle 6908</u>	
ForÇa9 <u>e</u> Sortie	ToR	ForQa	99 Sortie	Ana.	
E Forcer?	Etat		Foncen?	Valeur	
Dout.1 Non		Y1	Non	00.0 V	
Dout2 Dui		Y2	Non	00.0 V	
Dout 3 Non		Ý3	Non	00.0 U	

**Fermer Dout6** et **ouvrir Y2 sur le circuit ECS en mettant à 0.0V** (étape 4) afin de faire circuler de l'eau dans le serpentin du ballon et ainsi le purger.



•

<u>Attention</u> : dans le cas de sous-zone, ouvrir chaque souszone une par une et vérifier l'acquisition du débit (même démarche que ci-dessus)

LGestion manuelld G901 NO1 Pompe primaire:AUT NO2 Pompe circ.ECS:AUT	Gestion manuel Forçage Sortie Forcer? Dout11 Non Dout12 Non	le G907 ToR Etat □
Gestion manuelle G908 Forçage Sortie Ana. Forcer? Valeur Y1 Non 00.0 V	Gestion manuel ForÇa9e Sortie Forcer? Dout6 Non	la 6906 ToR Etat
Ý2 Non 00.0 Ú Y3 Non 00.0 U Y4 Non 00.0 V	Dout? Non Dout8 Non Dout9 Non Dout10 Non	•

- Dans le menu Gg01 $\rightarrow$  remettre la pompe primaire en AUT.
- Dans le menu Gg06 → remettre Dout9 et Dout10 à « NON » à « Forcer ? » et « □ »
- Dans le menu Gg07  $\rightarrow$  remettre Dout11 à « NON » à « Forcer ? » et «  $\square$  »
- Dans le menu Gg08→ remettre la vanne Y2 à 0.0V et valider « NON » à « Forcer ? » et « □ »

3.4.3.4 TEST DEMANDE CHAUFFAGE (VOIR PAGE 46)

# 3.4.4 MISE EN SERVICE CONFIGURATION CHAUFFAGE SEUL AVEC BALLON TAMPON POUR 2 OU 3 ZONES DONT UNE MELANGEE

N°	DISTRIBUTION DECOUPLEE 2 ZONES DONT 1 MELANGEE	PAGE N°
1	Mise en marche manuelle des vannes 3 voies et 2 voies	Page 43
2	Mise en marche manuelle des circulateurs	Page 43
3	Purge du circuit	Page 43
4	Test d'acquisition du débit	Page 44
5	Réglages des lois d'eau et des points de consigne	Page 46
6	Démarrage de la PAC	Page 46
7	Vérifications des valeurs des Entrées/sorties	Page 46
8	Test de demande chauffage	Page 46
9	Branchement et mise en service AMZAIR Connect (voir notice en annexe)	Page 51

En cas d'alarme se référer au tableau d'alarme (annexe page 50)



### 3.4.4.1 Mise en marche des vannes



### 2. Accéder au menu principal :

Appuyer sur le bouton « Programmation » opour aller dans le menu principal. Puis descendre jusqu'à « G.Assistance » avec le bouton puis valider avec le bouton

### 3. Dans le menu assistance :

Appuyer sur 🖳 jusqu'à « Gestion manuelle ». Puis valider avec 📢 .

### 4. Mot de passe : 1234 :

Appuyer sur pour que le curseur clignote sur le premier chiffre.

Puis appuyer sur **M** jusqu'à 1, ensuite valider avec **M** Puis répéter l'opération pour les trois derniers chiffres.

- 5. Test manuel des vannes et des circulateurs (Gestion manuelle) : Dans le menu Gg08 :
  - Appuyer sur pour que le curseur clignote sur la valeur de Y2.
    - Forcer à « OUI » et mettre la valeur de Y2 à 10.0V en appuyant sur . Puis valider avec . Vérifier que la vanne 3 voies Y2 ECS/Chauffage s'ouvre à 100% vers le circuit A (=circuit chauffage).
    - Faire de même avec la vanne Y3 (100%=aucun mélange, 0%=bouclage sur circuit chauffage).

Temps d'ouverture des vannes 3 voies = 60 sec

Dans le menu Gg05 et Gg06 :

- Appuyer sur 🔮 pour que le curseur clignote sur la valeur de Dout6.
- Forcer à « OUI » et mettre la valeur de Dout6 sur « » (ouverture vanne activée) en appuyant sur . Puis valider avec . Vérifier que le circulateur de la zone 2 démarre.

Si vannes 2 voies supplémentaires, faire de mêmes avec **Dout9** et/ou **Dout10** et/ou **Dout11** 

• Lorsque toutes les vannes sont complètement ouvertes et les circulateurs en marche, passer à l'étape 5.

Gestic	on manuel	le 6906.
ForÇa9g	2 Sortje	TeR
Dente F	oncen?	Etat
Dout5	Non	
Dout8	Non	ä
Dout9	Non	
Dout10	Non	

3.4.4.2 Mise en Marche des d	CIRCULATEURS
Gestion manuelle G901 NO1 Pompe primaire:AUT NO2 Pompe circ.ECS:AUT <b>Gestion manuelle G903</b> Forçage Sortie ToR Forçage Sortie ToR	<ul> <li>6. Dans le menu Gg01 (Gestion manuelle) : <ul> <li>Appuyer sur  pour que le curseur clignote sur AUT (cf photo)</li> <li>Appuyer sur pour passer « Pompe primaire » en MAN (manuelle) et valider avec  <ul> <li>Puis dans le menu gestion manuelle Gg05</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
Dout1 Non □ Dout2 Oui ■ Dout3 Non □ Dout4 Non □ Dout5 Non □	forcer « Dout2 » à « OUI » et valider la valeur (le carré doit-être noir) pour allumer le circulateur de la zone mélangée.

3.4.4.3 TEST D'ACQUISITION DU DEBIT ET PURGE DU CIRCUIT

**ATTENTION** : le circulateur PAC fonctionne à débit constant et non à pression constante.



### 7. Dans le menu D07 (Entrées/Sorties) :

Test du débit : toutes les vannes sont ouvertes et le circulateur est en marche

Entrées/Sorties D	07
Entrées Contacts	
01=Marche/Arrêt: 02=Chaud/Froid : 03=Ctrl.Debit : 04=Non Utilisée: □:Ouvert - ∎:Fermé	

- Purger le circuit.
- Vérifier le débit dans le menu D07 (□=débit non ok / ■ =débit ok) :
  - Si  $\Box$  → Vérifier les points haut du circuit et l'ouverture des purgeurs.
  - Si  $\blacksquare$  → débit ok, passer à l'étape suivante.

Gestio	n manuel	lle <u>6906</u>
ForÇa9e	Sortie	ToR
F	oncer?	Etat
Dout6 👘	Non	
Dout7 -	Non	
Dout8 👘	Non	
Dout9 -	Non	
Dout 10	Non	

Alterner la demande sur les zones (Dout2 → circulateur zone 1, Dout6
→ vanne zone 2), <b>une seule zone ouverte</b> à la fois.

- Fermer la vanne Dout6 (voir étape 4). Lorsque la vanne est complètement fermée (360s), vérifier le débit dans le menu D07 comme précédemment :
  - Si  $\square \rightarrow \rightarrow$  Vérifier les points haut du circuit et l'ouverture des purgeurs
  - Si  $\blacksquare$  → débit ok, passer à l'étape suivante.

# Ouvrir la vanne Dout6 et arrêter le circulateur secondaire Dout2.

Lorsque le circulateur est éteint, vérifier le débit sur le menu D07 comme précédemment :

- Si  $\square$  → ouvrir la soupape différentielle jusqu'à obtenir un débit satisfaisant.
- Si  $\blacksquare$  → débit ok et passer à l'étape suivante.

Gest	ion manue:	lle 6905	Ges	tion manue	<u>11e 6908</u>
ForÇa	Be Sortie Forcer2	ToR Et at	Forç	a9e Sortie Forcer2	Ana. Ualeur
Dout1	Non		Y1 👘	Non	00.0 V
Dout2 Dout3	Oui Non		¥2 Y3	Non	00.0 U 00.0 U
Dout4	Non	Ē	ÝĂ 👘	Non	00.0 V

04=Non Util D:Ouwert -

> **Fermer Dout6** et **ouvrir Y2 sur le circuit ECS en mettant à 0.0V** (étape 4) afin de faire circuler de l'eau dans le serpentin du ballon et ainsi le purger.



•

<u>Attention</u> : dans le cas de sous-zone, ouvrir chaque souszone une par une et vérifier l'acquisition du débit (même démarche que ci-dessus)

Gestion manuelle G901 NO1 Pompe primaire:AUT NO2 Pompe circ.ECS:AUT	Gestion manuelle 6997 Forçage Sortie ToR Forcer? Etat Dout11 Non = Dout12 Non =
Gestion manuelle G908	Gestion manuelle G906
Forcer? Valeur	Forcer? Etat
Y1 Non 00.0 V	Douté Non 🗉
YZ NON 00.0 V VZ N 00.0 U	Dout Non P
та мол өө.ө о Ү4 Non йй.й U	Dout9 Non D
	Dout10 Non 🗆

- Dans le menu Gg01→ remettre la pompe primaire en AUT.
- Dans le menu Gg06 → remettre Dout9 et Dout10 à « NON » à « Forcer ? » et « □ »

Dans le menu Gg07  $\rightarrow$  remettre Dout11 à « NON » à « Forcer ? » et «  $\square$  »

Dans le menu Gg08→ remettre la vanne Y2 à 0.0V et valider « NON » à « Forcer ? » et «□»

0 $3I = 7  debit  0K, p$					
Ouvrir la vanne Dout6 et a	D07	Entrées/Sorties	lle 6905	ion manuel	sti
<b>D</b> 10		Entrées Contacts	ToR	9e Sortie	Çag
Dout2.		01=Marche/Arrêt:	Etat D	Non	61 I
Lorsque le circulateur est	<u> </u>	02=Chaud/Froid :		Non	έ <u>2</u> ,
LUISQUE IE CIICUIALEUI ESL		03=Ctrl.Debit		Non	tζ,

### 3.5 Réglages lois d'eau et points de consigne

Configurati	on Ha05-3
Gestion zone	
Thermostat O	ion avec n=Off
mermoscat o	n-ort
Loi d'eau t	0-10U
Loi d'eau 2 -	0-10U

Thermorég. Gfc52	Thermorég. Gfc53
Loi d'eau chauffa9e	Loi d'eau chauffa9e
N°1	N°2
TextCons_Eau	TextCons_Eau
min -10.0> max30.0	min -10.0> max30.0
max 20.0> min20.0	max 20.0> min20.0

Thermorég, Unité B01
Consignes Régulation
unautta9e → 45.0°C
Rafraîchissement
→ 12.0°C Fau Chaude Sanitaire
÷ 50.0°C

- Dans le menu Ha05-2
   Mettre TOR si vanne deux voies ou 0-10V si vanne
   3 voies pour chaque loi d'eau.
- Bans le menu Gfc52 et Gfc53 (Thermorégulation)
   Possibilité de régler les deux lois d'eau :

Loi d'eau 1  $\rightarrow$  loi d'eau zone mélangée (loi d'eau la plus basse) Loi d'eau 2  $\rightarrow$  loi d'eau zone **NON** mélangée

9. Dans le menu B01 (Thermorégulation Unité)

Régler les points de consignes nominaux :

- Refroidissement : 15 °C
- Chauffage : 50 °C (consigne chauffage si aucun thermostat sinon consigne calculée à partir de la loi d'eau)
- Sanitaire : Pour le test mettre une consigne 5°C supérieure à celle de la température ECS réelle (indiquée par la sonde ECS, menu D02)

### 3.6 Démarrage et vérification des sondes



**10. Dans le menu A01 (On/Off Unité)** Démarrer la PAC : Mettre sur « Marche » et « Chaud + ECS »



### 11. Dans le menu D (Entrées/Sorties)

Après quelques minutes de fonctionnement, vérifier que les valeurs des différentes sondes soient cohérentes : <u>Menu D01</u> : sonde de température entrée et sortie eau. Et sonde de température ECS. <u>Menu D03</u> : sonde de température extérieure et température refoulement compresseur. <u>Menu D04</u> : température aspiration, pression HP et pression BP.

### 3.7 Test demande chauffage

Une fois la consigne ECS provisoire atteinte, créer de la demande dans la zone 1 à l'aide du thermostat. Vérifier que la zone en chauffe correspond bien à la zone en demande, sinon vérifier le câblage des thermostats pages 19 à 22 et/ou le branchement hydraulique. Si la zone en chauffe correspond à la zone en demande, faire de même avec la zone 2.

Une fois les zones validées, remettre une consigne sanitaire dans B01 suivant le tableau ci-dessous :

PAC	BALLON 200L	BALLON 300L
SILENZ'DUO 9 kW	55°C maxi	55°C maxi
SILENZ'DUO 12 kW	55°C maxi	55°C maxi
SILENZ'DUO 15 kW	55°C maxi	55°C maxi
SILENZ'DUO 19 kW	55°C maxi	55°C maxi
SILENZ'DUO 24 KW	55°C maxi	55°C maxi

### REMPLIR LE PV DE MISE EN SERVICE ET NOUS LE RENVOYER À <u>contact@amzair.fr</u>

# 4 ANNEXE 1 : PV DE MISE EN SERVICE

AMZAIR industrie									
PV DE MISE EN SERVICE BBC SILENZ									
Heure d'arrivé sur site :				Heure	de dép	art du site :			
TYPE DE PAC :		NUME	ERO DE S	SERIE :			DATE :		
NOM & ADRESSE DE L'INSTALLAT	EUR :			NOM 8	ADRE	ESSE DE L'UTILIS	ATEUR :		
ZONE GEOGRAPHIQUE	H1	H2	H3	1					
	-	MESU	RES E	LECT	RIQU	ES -			
1) DISJONCTEUR PROTECTION	1						1		
Type =	-	Calibr	re =				1		
2) TENSION D'ALIMENTATION	1	Ph1/	N =		Ph2/I	N =	Ph3/N =		
Ph1/Ph2	Ph2/	Ph3			_, .	Ph1/Ph3			
3) COMPRESSEUR	,								
Tension		Т		Intens	ité				
4) VENTILATEUR						•	•	•	
Tension				Intens	ité				
5) CIRCULATEUR		•				•	•	•	
Tension		Τ		Intens	ité				
		- F	REGUI	LATIO	N -	•			
VERSION MOD.BASE =	VERS	ON TER	M.DEP =			VERSION MOD	D. RADIO =		_
Différentiel retour d'eau chauffage (hiver)= Différentiel retour d'eau chauffage (été)=									
1) CIRCUIT 1									
Type de régulation = T° retour eau min =									
Pente de la courbe =			T° retour eau max =						
Pilotage relais app elec = T° ext enclecht =									
2) CIRCUIT 2									
Type de régulation =			T° reto	ur eau	min =				
Pente de la courbe =			T° retour eau max =						
Pilotage relais app elec =				T° ext e	encleck	nt =			
3) MESURE TEMPERATURE EX	TERIEUR	E	T° ext	érieure	=				
	-	CIRCU	ЛТ НҮ	DRAL	ILIQ	JE -			
1) MISE EN EAU & PURGE DU CIRCUIT									
Longueur & diamètre tube PAC (si ballon) - mm = Remplissage antigel (O/N) = %									
Nombre de circuit hydraulique = Volume ballon tampon =									
Vérifier le fonctionnement circula	Vérifier le fonctionnement circulateur PAC : Vérifier le fonctionnement V3V ECS/PAC :								
Option ECS (Oui / Non) =									
AMZAIR Industrie 521, rue Gustave Eiffel ZA Penhoat 29860 PLABENNEC Procédure IE054 Tél. 02 98 38 42 50 - Fax. 02 98 38 42 54 - contact@amzair.eu - www.amzair.eu Version 2.0 ; 22 / 04 / 2015									
Ce document est la propriété d'AMZAIR Industrie, remis à titre confidentiel, ne peut utilisé, donné ou reproduit sans autorisation écrite. Il est sujet à modifications sans préavis - DOCUMENT NON CONTRACTUEL -									

- CIRCUIT HYDRAULIQUE -					
2) CONTRÔLE DU MATERIEL ET DES TEMPERATURES					
Eau Chaude Sanitaire					
	Relevé après 15	minut	tes de fonction	nement	_
T° ext = T° départ PAC =			T° retour PAC	=	T° ballon ECS =
	Circuit	de cha	uffage 1 (CC1)		
Appairage de la sonde radio	(Oui/Non) :				
Type d'émetteurs	Plancher chauffan	t	Radi	ateurs	Ventilo convecteurs
Vérifier le fonctionnement de	e la V3V circuit 1 :		Vérifier le fon	ctionnement du	i circulateur CC1 :
	Relevé après 15	minut	tes de fonction	nement	
T° ext =	T* départ PAC =		T <sup>e</sup> ballon tampon	T° départ CC1 (régul)=	
T <sup>e</sup> retour PAC =	T° ambiante zone 1 =		T° départ CC1 (the	ermomètre) =	T° retour CC1 (thermomètre) =
	Circuit o	de cha	uffage 2 (CC2)		
Appairage de la sonde radio :	: (Oui/Non) :				
Type d'émetteurs	Plancher chauffan	t	Radi	ateurs	Ventilo convecteurs
Vérifier le fonctionnement de	a la V3V circuit 2 :	$\square$	Vérifier le fon	ctionnement du	circulateur CC2 :
	Relevé après 15	minut	tes de fonction	nement	
T" ext =	T° départ PAC =		T" ballon tampon		T° départ CC2 (régul)=
T" retour PAC =	T° ambiante zone 2 =		T <sup>e</sup> départ CC2 (th	ermomètre) =	T <sup>*</sup> retour CC2 (thermomètre) =
3) TEMPERATURE ALLER/	RETOUR PAC				
Après un fonctio	onnement de 15 minut	tes, e	t le réglage d	u circulateur r	our un DT = 5°C.
Mesure T° départ PAC =	Mesure T° retou	Ir PAC	=	Position vitess	e circulateur :
OBSERVATIONS :				•	
NOM TECHNICIEN :			VISA UTILISA	TEUR :	
Validation de	e la mise en servi	ce (d	cadre rése	rvé à AMZ	AIR Industrie)
			NFORME		
Nom et signature :			Cachet de l'e	entreprise :	
AMZAIR Industrie 521, rue Gustave Eiffel ZA Penhoat 29860 PLABENNEC Procédure IE054 Tél. 02 98 38 42 50 - Fax. 02 98 38 42 54 - contact@amzair.eu - www.amzair.eu - Www.amzair.eu					
Ce document est la propriété d'AMZAIR Industrie, remis à titre confidentiel, ne peut utilisé, donné ou reproduit sans autorisation écrite. Il est sujet à modifications sans préavis - DOCUMENT NON CONTRACTUEL -					

# 5 ANNEXE 2 : TABLEAU DES ALARMES

CODE ALARME	SIGNIFICATION DE L'ALARME
ALA01	Sonde de température retour PAC (B1) cassée ou débranchée
ALA02	Sonde de température départ PAC (B2) cassée ou débranchée
ALA03	Sonde de température extérieure (B3) cassée ou débranchée
ALA04	Sonde de température refoulement compresseur (B4) cassée ou débranchée
ALA05	Sonde de température aspiration compresseur (B5) cassée ou débranchée
ALA06	Capteur de pression HP (B6) cassé ou débranché
ALA07	Capteur de pression BP (B7) cassé ou débranché
ALA08	Sonde de température départ zone 1 (B8) cassée ou débranchée
ALA09	Sonde de température départ zone 2 (B9) cassée ou débranchée
ALA10	Sonde de température ECS (B10) cassée ou débranchée
ALP03	DI3 : fluoxstat eau circuit primaire → débit trop faible

### 6 ANNEXE 3 : NOTICE D'INSTALLATION DU BOITIER AMZAIR CONNECT





ANNEXE

LOCALISATION DU CÂBLE AMZAIR CONNECT SUR LA PAC

Localisation du câble Amzair Connect sur la pompe à chaleur :







à bientôt avec Amzair !



# A bientôt avec Amzair !









DOSSIER INSTALLATION ET MISE EN SERVICE SILENZ - Version 18/06/2020 - Dernière version sur l'espace pro d'amzair.fr amzair.fr