

Procédure de RESET de la BOX AMZAIR CONNECT



Appuyer sur le bouton RESET jusqu'à ce que les LED s'éteignent.

Le système peut mettre jusqu'à 2 min à se rallumer :

La LED Alimentation doit revenir vert fixe.

La LED Connexion internet doit clignoter tous les 7 secondes (environ).

La LED Connexion PAC doit clignoter en continue si les données sont bien échangées.

● LED Alimentation

Vert fixe si le système est correctement alimenté.

● LED Connexion internet

Fixe avec clignotement à intervalle de 7 secondes (environ) si le système est correctement raccordé à internet.
Si éteint : Vérifiez que la BOX AMZAIR est bien reliée à la box internet de l'habitation (via prises CPL ou directement par câble RJ45) et que cette dernière est bien en fonctionnement.

● LED Connexion PAC

Vert fixe si le système est correctement relié à la PAC.

La LED clignote lorsque des données sont échangées.

Si éteint : câble endommagé ou faux contact liaison box/PAC ou erreur câblage.

Pourquoi faire un RESET de la box ?

Un redémarrage (reset) de la box lui permet de corriger les erreurs potentielles, mais aussi de rechercher la mise à jour de son logiciel interne afin d'améliorer son fonctionnement.